

	Fernlicht eingeschaltet		SRS-Störung
	Intelligentes Fernlicht eingeschaltet und Fernlicht eingeschaltet		Fahrsicherheitsgurt ist nicht angelegt.
	Fehler bei intelligentem Fernlicht		Sicherheitsgurt des Beifahrersitzes nicht angelegt
	Intelligentes Fernlicht eingeschaltet und Fernlicht nicht eingeschaltet		Sicherheitsgurt hinten links nicht angelegt
	Linker Blinker eingeschaltet		Sicherheitsgurt hinten Mitte nicht angelegt
	Rechter Blinker eingeschaltet		Sicherheitsgurt hinten rechts nicht angelegt
	Abblendlicht eingeschaltet		Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Verkehrszeichen
	Nebelschlussleuchten eingeschaltet		Geschwindigkeitsbegrenzung des Verkehrsüberwachungssystems
	Begrenzungsleuchten eingeschaltet		Hochvoltsystem betriebsbereit und Fahrzeug fahrbereit
	Automatische Scheinwerfersteuerung eingeschaltet und Abblendlicht eingeschaltet		Batteriefehler.
	Fehler der Spurverlassenswarnung		Antriebsleistung eingeschränkt
	Ladestecker angeschlossen		Antriebsstrangfehler
	Zeitgesteuertes Laden EIN		Motor und Steuergerät überhitzt
	Fehler im Lenksystem		Fehler am Elektromotor und Regler
	Dauerleuchten: Parkfunktion aktiviert Blinken: Fehlerhafter Bremsattelstatus		Batterietemperatur zu niedrig
	Dauerleuchten: Störung der Parkbremse Blinken: Parksysteem im Wartungsmodus		Temperatur der Traktionsbatterie zu hoch
	AUTO HOLD aktiviert		Ladezustand (SOC) der Traktionsbatterie zu niedrig
	AUTO HOLD-Fehler		Fehler der Hilfsbatterie
	Fehler des Bremssystems		Traktionsbatterie getrennt
	Blinken: ESP aktiviert Dauerleuchten: ESP-Fehler		Fehler des Frontkollisionswarners

	ESP AUS		Frontkollisionswarner AUS
	Fehler des Antiblockiersystems		Zu viele Kontrollleuchten leuchten gleichzeitig; alle Anzeigepositionen sind belegt.
	Verringerte Bremsleistung		Störung bei Fahrerassistenzsystem
	HDC aktiviert		Reifendruck abnormal oder Störung im Reifendruckkontrollsystem
	HDC-Störung		Eine oder mehrere Türen, die vordere Haube und/oder der Kofferraum sind nicht geschlossen
	Höchstgeschwindigkeit für ACC/LCC/NGP, mindestens eine dieser Funktionen aktiviert		Spurzentrierungsassistent (LCC) aktiviert
	Höchstgeschwindigkeit für ACC/LCC/NGP, alle diese Funktionen nicht aktiviert		Spurzentrierungsassistent kann aktiviert werden
	Spurzentrierungsassistent (LCC) unverfügbar		intelligenter Parkassistent aktiviert
	Intelligenter Parkassistent kann aktiviert werden:		APA nicht verfügbar
	Intelligente Navigationsunterstützte Fahrerassistenz kann aktiviert werden*		Intelligente Navigationsunterstützte Fahrerassistenz aktiviert*
	Intelligente Navigationsunterstützte Fahrerassistenz nicht verfügbar*		Geschwindigkeitsassistenzsystem-Aktivierung
	Anzeige für Anhängefunktion nicht aktiviert*		Überschreitung der auf dem Verkehrszeichen angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung
	Störungsanzeigeleuchte für Anhängetrieb*		Kein Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzung
	Anzeige für normalen Anhängetrieb*		Anzeige für niedrigen Waschflüssigkeitsstand
	Verstellung der Federungshärte nicht verfügbar		